

Volume kan justeres individuelt for henholdsvis den store og lille sal med “Level”. Markeret med **RØDE PILE**.

Lydniveau kan justeres for de enkelte lydkilder. Markeret med **GRØNNE PILE**.

(Hvis tilstrækkeligt lydniveau ikke kan opnås ved at skrue op på selve kilden og **NIVEAU**, justeres **GAIN** forsigtigt opad.)

For at få lyden til højttalerne i hhv. stor og lille skal skal der være lys i knapperne A og B under lydkilden. **BLÅ PILE**.

Inden du tilslutter en lydkilde - skru ned for **niveau** og **volumen**.



Billedet viser grundindstillingen - indstil før og efter brug, eller ved fejlsøgning

**Efter brug: Vægkontakt, stikdåse og modtager efterlades tændt. Sluk mixer - “Power” knap øverst højre hjørne.
Mikrofoner og kabler pakkes væk i kasse efter brug - dog ikke Aux. kabel.**

Brug af Projektor

Har din PC ikke HDMI-port, men en VGA-port, se modsatte side!



1. Sørg for at PC er tændt.
2. Tilslut PC med HDMI-port til vægdåse med HDMI-kabel.
3. Projektor tænder selv når den detekterer signal fra PC.
4. På PC en vælges HDMI som lydudgang.
5. Justér lydniveau på lydkilden til cirka $\frac{3}{4}$ af fuld volumen.
6. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal "**Klaver / Aux.**"

HDMI kabel ligger i kassen i baren.



1. Sørg for at PC er tændt.
2. Tilslut PC med VGA-port til vægdåse med VGA-kabel (Hvis din PC ikke har en HDMI-port).
3. Tilslut PC's lydudgang til mixer i skab med kabel mærket "Aux.".
4. Tænd projektor fjernbetjeningen til projektoren.
5. Justér lydniveau på lydkilden til cirka $\frac{3}{4}$ af fuld volumen.
6. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal "**Klaver / Aux.**"

VGA kabel ligger i kassen i baren.

Ønsker du kun at afspille musik se sidste side!

Tilslutning af håndholdt mikrofon



1. Tilslut mikrofonen til mikrofonindgangen, øverst venstre hjørne på mixer.
2. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal **“Mic”**.

Mikrofon og kabel til brug for tilslutning ligger i kassen i baren.

Brug af trådløs mikrofon



1. Tænd sender på ON/OFF under batteridæksel..
2. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal **“Trådløs mikrofon”**.

Headset og sender ligger i kassen i baren.

HUSK! Efter brug - Sluk sender på ON/OFF under batteridæksel!

Afspilning af musik via. Bluetooth



1. Hold den blå knap inde >5 sekunder, indtil ringen om knappen blinker kontinuerligt.
2. Gå til indstilling for parring på telefon.
3. Vælg **"BT4.0"**.
4. Telefonen er nu parret.
5. Justér lydniveau på telefonen til cirka $\frac{3}{4}$ af fuld volumen
6. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal **"Bluetooth"**.

Afspilning af musik via. iPhone

Kabel med "Lightning" stik er fast tilsluttet mixer, og ligger på nederste hylde.

1. Tilslut telefon.
2. Justér lydniveau på telefonen til cirka $\frac{3}{4}$ af fuld volumen
3. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal **"iPhone"**.

Afspilning af musik via. Aux.

Kabel med minijack stik tilsluttes mixer, og ligger på øverste hylde.



1. Tilslut telefon.
2. Justér lydniveau på telefonen til cirka $\frac{3}{4}$ af fuld volumen
3. Justér herefter lydniveau **grøn** pil på mixer kanal **"Klaver / Aux"**.

Kabel til brug for tilslutning af klaver ligger i kassen i baren.